

## Bedienungsanleitung:

- 1 *Spannen Sie den Fliesenfräser mit der diamantbeschichteten Seite in Schneidrichtung ein.*
- 2 *Zeichnen Sie die gewünschte Form an, und weichen Sie die Fliese vor der Bearbeitung ca. 4 bis 5 Minuten in Wasser ein.*
- 3 *Legen Sie die Fliese auf zwei Holzklötze auf, und bohren Sie ein Loch von mindestens Ø 4mm von der Rückseite aus in die Fliese.*
- 4 *Setzen Sie dort den Fliesenfräser an, und bewegen Sie die Stichsäge mit leichtem Druck in die angezeichnete Richtung, um die gewünschte Form auszufräsen. Fertig!*



### **WICHTIGE HINWEISE:**

*Es können alle Fliesensorten bearbeitet werden die Wasser zur Kühlung aufnehmen können.*

*Besonders harte Materialien, wie etwa Steinzeug, Feinsteinzeug, Marmor, Granit oder Beton können daher nicht bearbeitet werden.*

*Die Fliese nur im noch nicht verklebten Zustand bearbeiten; Den Fliesenfräser nicht zum Glühen bringen; Wir empfehlen beim Arbeiten mit dem Fliesenfräser eine Schutzbrille;*

*Achtung: Der Fliesenfräser kann nach dem Gebrauch heiß sein - daher nicht berühren!*