



Universalstütze

MS-US2000



Bedienungsanleitung:

Die PROFI Universalstütze verfügt über ein Schnellspannsystem mit Pumpmechanismus.

→ Für die grobe Höhenverstellung zunächst die Spannung der beiden Teleskoprohre durch Öffnen der Spannschraube (Flügelschraube) lösen. Grobe Höhe einstellen und Spannung durch Festziehen der Spannschraube wieder herstellen.

→ Für die Feineinstellung und Anpressung der Stütze an den zu haltenden Gegenstand, das Innenrohr der Schnellspannung nach Heben des seitlichen Metallhebels bis auf das gewünschte Maß herausziehen.

→ Standhilfe der Stütze öffnen oder untere Platten montieren. Stütze in Position bringen. Beachte: Der Klappfuß ist nur eine Standhilfe und hat keine Belastung der Stütze zu tragen. Dann die Anpressung durch Betätigen des Pumpgriffs vornehmen und die Stütze festspannen.

ACHTUNG: Die Anpressung nicht zu stark vornehmen und keine Gewalt anwenden, um Gegenstand und Stütze vor Beschädigung zu schützen.

→ Nach erfolgter Montage einfach den seitlichen Metallhebel betätigen um die Spannung der Stütze zu lösen.

→ Haben Sie noch eine Frage? Dann schreiben Sie uns eine Email unter info@ms-handelsvertretung.de.